



PULVERIZADOR LATERAL MANUAL GP800

Manual do Usuário



Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade Intech Machine, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.

ATENÇÃO! Não use o aparelho sem ler o manual de instruções.

TERMO DE GARANTIA

A Intech Machine oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao consumidor final, fornecida pelo revendedor o prazo total de 6 (seis) meses, já incluso o prazo de garantia de 3 (três) meses e 3 (três) meses adicionais.

GARANTIA LEGAL: a Intech Machine garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a Lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado a partir da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao consumidor final.

GARANTIA CONTRATUAL: a Intech Machine não cobre garantia de defeitos decorrentes nas seguintes condições:

- Uso indevido do produto;
- Defeito ocasionado por excesso dos limites do produto;
- Queda do produto ou transporte inadequado;
- Adição de peças adquiridas de outro fornecedor (Peças não originais);
- Ligação do produto em tensão inadequada ou oscilação de tensão de alimentação;
- Falta de manutenção preventiva do equipamento;
- Custos de instalação ou desinstalação na residência ou local de uso;
- Peça com desgaste natural por uso do produto;
- Caso o produto tenha sido alterado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas Intech Machine;

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor.

As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos Intech Machine, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do equipamento até a Autorizada Técnica Intech Machine mais próxima, sendo que os custos serão de responsabilidade do consumidor.

A Intech Machine reserva-se no direito de alterar os produtos sem prévio aviso, devido as constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos.

Obs.: Encontre a Autorizada Técnica Intech Machine mais próxima de sua localidade através do site: www.intechmachine.com.br/suporte-ao-consumidor

Caso não encontre, favor entrar em contato através do telefone: (11) 4634-8855 (Assistência Técnica).

Nome do Comprador: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data _____ / _____ / _____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____



SUMÁRIO

	TERMO DE GARANTIA
4	DESCRIÇÃO GERAL
4	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
4	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5	COMPONENTES
6	UTILIZANDO O PULVERIZADOR
7	CUIDADOS APÓS USO
7	DESCARTE
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1. DESCRIÇÃO GERAL

- O pulverizador lateral manual GP800 da Intech Machine é indicado para pulverização de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e adubos foliares, entre outros. Ele auxilia no combate a focos de mosquitos, pernilongos, baratas, entre outros, na sanitização de ambientes e na umidificação de plantas.
- Seu sistema de compressão prévia permite uma aplicação mais uniforme dos produtos, proporcionando mais praticidade e conforto na utilização.

ATENÇÃO: não é recomendado utilizar o pulverizador para pulverizar produtos ácidos, combustíveis, viscosos, solventes ou corrosivos. Essas substâncias podem danificar o produto e causar acidentes, colocando em risco a segurança do usuário.


2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente o manual do usuário antes de operar o equipamento.
- Use sempre os EPIs recomendados, como óculos de proteção e luvas.
- Antes de cada uso, verifique o equipamento em busca de danos visíveis ou peças soltas.
- Realize manutenção conforme instruções e substitua peças desgastadas imediatamente.
- Utilize o equipamento apenas em ambientes apropriados e seguros.
- Guarde o equipamento em local seco e seguro, fora do alcance de crianças.
- Ao usar produtos químicos, siga todas as precauções de segurança.
- Use proteção auditiva em ambientes barulhentos.
- Entenda completamente como operar o equipamento antes de utilizá-lo.
- Após a aplicação, tome banho com água e sabão em abundância. A vestimenta utilizada na aplicação deve ser lavada separadamente das roupas de uso diário;
- Em caso de intoxicação, procure imediatamente ajuda médica.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Pulverizador	Especificações
Capacidade do depósito (útil)	8 litros
Acionamento da Bomba	Tipo pistão
Comprimento da mangueira	1,2 m
Peso	1,3kg

4. COMPONENTES



1. Empunhadura da bomba
2. Válvula de segurança
3. Reservatório
4. Êmbolo
5. Válvula
6. Cilindro
7. Bico ajustável
8. Lança
9. Gatilho
10. Empunhadura
11. Mangueira

5. UTILIZANDO O PULVERIZADOR



Certifique-se que a mangueira esteja devidamente conectada ao reservatório (a) e que a lanca esteja conectada à pistola (b) e ao bico (c)




Coloque o pulverizador em um local plano e abra a tampa do compartimento.



Utilizando sempre equipamentos de proteção individual, insira o produto a ser pulverizado. Jamais exceda o limite de 8 litros.



Feche o pulverizador e coloque-o sobre os ombros ajustando a alça.




Acione a alavanca para obter a pressão desejada.



Direcione o bico para o local a ser pulverizado e aperte o gatilho.



Para ter mais conforto ao efetuar uma pulverização contínua, você pode pressionar a trava do gatilho, empurrando-a para frente. Para destravar o gatilho, basta pressionar a trava e puxá-la para trás.



Controle a pressão do gatilho e regule o bico para abrir ou fechar o leque.

6. CUIDADOS APÓS USO

Jamais guarde o pulverizador com líquidos no reservatório. Antes de abrir a tampa a pressão do reservatório puxando a válvula de alívio;



Coloque ¼ de água no depósito, enxágue-o bem e descarte a água. Repita esta operação por três vezes. Depois disso, para limpar o mecanismo coloque novamente ¼ de água no depósito, bombeie e pulverize a água até esvaziar o pulverizador.

Lave também todas as partes externas com água limpa e sabão neutro. Lubrifique sempre todas as conexões com óleo multiuso, vaselina ou lubrificante.

7. DESCARTE

Não descarte o produto e baterias no lixo doméstico: faça o descarte em um posto de coleta seletiva adequado.

8. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problemas	Possíveis causas	Soluções sugeridas
Não borrija adequadamente, goteja ou apresenta vazamento.	1. Êmbolo mau instalado 2. Êmbolo danificado	1. Reveja a instalação 2. Troque o êmbolo
Ao bombear, a alavanca esta emperrando ou arranhando.	Há fricção entre o êmbolo e o cilindro.	Lave e lubrifique o êmbolo
Ao bombear, a alavanca fica muito dura mas o líquido não sai pela pistola.	1. Bico da Pistola entupido 2. Válvula do cilindro entupida	1. Limpe o bico 2. Limpe a válvula e o êmbolo e lubrifique com vaselina
Ao bombear a alavanca, não gera pressão suficiente.	1. Valvula está danificada 2. Êmbolo mau instalado 3. Êmbolo danificado 4. Reservatório furado, trincado ou danificado	1. Troque a válvula 2. Reinstale e lubrifique o êmbolo 3. Troque o êmbolo 4. Troque a reservatório



Rua Norberto Aristides Moreira, 170 | Vila Varela
08558-440 | Poá | SP
Tel.: 11 4634-8855
e-mail: assistenciatecnica@intechmachine.com.br

www.intechmachine.com.br